

COZINHAS – DESINCRUSTANTE EXPRESS

CÓDIGO DO PRODUTO: 500ml - 000438

FINALIDADE

É um novo detergente especial de alta concentração e poder de limpeza rápido. Ideal para limpeza de fornos, exaustores, grelhas, panelas, bancadas e pisos muito sujos. .Pode ser usado em qualquer ambiente.



SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- BANCADAS
- ELETRODOMÉSTICOS
- REVESTIMENTOS
- PAREDES



INSTRUÇÕES DE USO

Pulverize o Descincrustante Express na superfície a ser limpa, deixe agir por alguns segundos, esfregue e enxague bem com uma esponja. Em fornos, aqueça um pouco antes da limpeza (50 / 60º C) e depois prossiga com a limpeza conforme orientado. Para limpeza de filtros de exaustores, mergulhe-o numa solução quente de água com 10% de Descincrustante Express, deixe por alguns minutos, esfregue bem enxague até que se remova toda sujeira.